

EX-Z1200 ベストショットモード設定一覧

2007年11月現在

【静止画ベストショットモード】

シーン No.	タイトル	説明	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	色強調	シャープネス	彩度	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	AF補助光	ブレ軽減	フレーム
1	人物を 写します	色強調が肌色に設定されます。 望遠側にすると背景がきれいに ぼけます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	0	0	0	0	オート	AF	マルチ	入	手ブレ補正	なし
2	風景を 写します	シャープネスがハード、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	青	+1	+1	+1	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
3	風景と人物 を写します	色強調が肌色に設定されます。 ワイド側にすると人物と風景に ピントが合いやすくなります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	0	0	0	0	オート	AF	マルチ	入	手ブレ補正	なし
4	子供を 写します	色強調が肌色、 シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	肌色	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
5	スポーツを 写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
6	キャンドル ライトで人物 を写します	シャープネスがソフト、ホワイト バランスが電球に設定され ます。手ブレに注意して下さい。	プログラム AE	0	発光禁止	電球	オート	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
7	パーティー を写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
8	ペットを 写します	シャッター速度が速めになります。 ペットの目線で撮影しましょう。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	切	手ブレ補正	なし
9	花を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	-1	+1	0	0	オート	マクロ	スポット	入	手ブレ補正	なし
10	緑を鮮やか に写します	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が緑に 設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	太陽光	オート	マルチ	切	緑	+1	+1	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
11	紅葉を写し ます	シャープネスがハード、 彩度が高め、色強調が赤に 設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	太陽光	オート	マルチ	切	赤	+1	+1	+2	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
12	水の流れを 滑らかに 写します	シャッター速度が遅めになります。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	ISO 50	マルチ	切	切	-1	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
13	水しぶきを 止めて 写します	シャッター速度が速めになります。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
14	夕日を 写します	フォーカス∞、フィルターが赤、 ホワイトバランスが太陽光に 設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	赤	切	-1	+1	0	0	オート	∞	なし	入	手ブレ補正	なし
15	夜景を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。 手ブレに注意してください。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	ISO 50	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	∞	なし	入	切	なし
16	夜景と人物 を写します	シャッター速度が遅め、 フラッシュが赤目軽減に設定され ます。手ブレに注意して下さい。	プログラム AE	0	赤目軽減	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
17	花火を 写します	シャッター速度が遅め、 フォーカス∞に設定されます。 手ブレに注意して下さい。	シャッター 速度:2秒 絞り:開放	0	発光禁止	太陽光	ISO 50	中央重点	切	切	0	0	0	0	オート	∞	なし	入	切	なし
18	食べ物を 写します	マクロモードになり、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	+1	0	0	オート	マクロ	スポット	入	手ブレ補正	なし

シーン No.	タイトル	説明	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	色強調	シャープネス	彩度	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	AF補助光	ブレ軽減	フレーム
19	文字を 写します	マクロモードになり、シャープ ネスがハード、コントラストが 高めに設定されます。	プログラム AE	+1	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	+1	0	+1	0	オート	マクロ	スポット	入	手ブレ補正	あり
20	コレクション を写します	マクロモードになり、 目安となるフレームが 表示されます。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	マクロ	スポット	入	手ブレ補正	あり
21	オークション	オークション画像用に 小さいサイズで撮影します。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
22	逆光	色強調が肌色になり、 フラッシュが発光します。	プログラム AE	+0.3	強制発光	オート	オート	中央重点	切	肌色	-1	0	-1	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
23	高感度	フラッシュ無しでも、 暗い場面を明るく撮影します。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
24	水中	別売の防水ケースを使用して、 水中で撮影します。	プログラム AE	0	自動発光	曇天	オート	マルチ	切	赤	0	+1	+1	0	オート	AF	スポット	入	切	なし
25	白黒	フィルターが白黒に設定 されます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	白黒	切	0	0	+1	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
26	レトロ	コントラストが低め、 フィルターがセピアに 設定されます。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	セピア	切	-1	0	-1	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
27	トワイライト	彩度が高め、フィルターが 紫に設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	紫	切	-1	+1	0	0	オート	∞	なし	入	手ブレ補正	なし
28	レイアウト ショット	2枚撮影して、 1枚の画像にレイアウトします。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
29	レイアウト ショット	3枚撮影して、 1枚の画像にレイアウトします。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし
30	オート フレーミング	被写体の動きに合わせて 自動的にフレーミングし、 枠内を撮影します。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	オート	AF	追尾	入	手ブレ補正	オート フレーミン グ
31	証明写真	証明写真に便利なサイズで 画像をレイアウトします。	プログラム AE	0	自動発光	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	切	AF	フリー (固定)	入	手ブレ補正	証明写真
32	古い写真を 写します	色あせた古い写真を 色鮮やかに補正します。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	0	0	0	0	オート	マクロ	スポット	入	手ブレ補正	なし
33	名刺や 書類を 写します	斜めから撮影しても、 正面から撮影したように 補正されます。	プログラム AE	+1	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	0	0	+1	0	オート	マクロ	スポット	入	手ブレ補正	なし
34	ホワイト ボードなど を写します	斜めから撮影しても、 正面から撮影したように 補正されます。	プログラム AE	+1	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	切	0	0	+1	0	オート	AF	スポット	入	手ブレ補正	なし

【ムービーベストショットモード】

シーン No.	タイトル	説明	露出モード	EVシフト	フラッシュ	ホワイト バランス	ISO感度	測光方式	フィルター	色強調	シャープネス	彩度	コントラスト	フラッシュ 光量	フラッシュ アシスト	フォーカス モード	AF エリア	AF補助光	ブレ軽減	フレーム
1	人物を 写します	色強調が肌色に設定されます。 望遠側にすると背景がきれいに ぼけます。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	肌色	-1	0	0	0	切	PF	スポット	入	切	なし
2	風景を 写します	シャープネスがハード、 彩度が高めに設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	青	+1	+1	+1	0	切	∞	なし	切	切	なし
3	夜景を 写します	暗いシーンを感度を 高めにして撮影します。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	切	PF	スポット	入	切	なし
4	花火を 写します	フォーカス∞、 ホワイトバランスが太陽光に 設定されます。	プログラム AE	0	発光禁止	太陽光	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	切	∞	なし	切	切	なし
5	逆光	EVを+補正して、 明るく撮影します。	プログラム AE	+1	発光禁止	オート	オート	中央重点	切	肌色	0	0	-1	0	切	PF	スポット	入	切	なし
6	高感度	暗い場面を明るく撮影します。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	切	PF	スポット	入	切	なし
7	サイレント	モノクロで、速度が速め、 無声映画のように撮影します。 音声は記録されません。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	白黒	切	0	0	0	0	切	PF	スポット	入	切	なし
8	ショート ムービー	SHUTTERボタンを押した前後、 数秒の短いムービーを 撮影します。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	切	PF	スポット	入	切	なし
9	バスト ムービー	SHUTTERボタンを押した 数秒前からムービーを 撮影します。	プログラム AE	0	発光禁止	オート	オート	マルチ	切	切	0	0	0	0	切	PF	スポット	入	切	なし